

Accessori



HCLBTTD

Touch Panel per installazione a parete.



SENSHCLBTS

Sensore slave per aumentare la copertura PIR.

Note Tecniche

SCHEMA CONNESSIONE

