

80PG - Monoemissione / Single emission		
Type	On side - Ai lati	On the middle - Al centro
ON / OFF		
DALI		
EM		
DALI + EM		
80DI - Biemissione / Double emission		
Type	On side - Ai lati	On the middle - Al centro
ON / OFF		
DALI		
EM		

# BRIGHT 45°



## // Istruzioni per il montaggio // Assembly instructions



Attenzione: prima di procedere con ciascuna delle seguenti operazioni, togliere la tensione di rete ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, scarpe)

Attention: before proceeding with each of the following operations, switch off the power supply at the consumer unit. Use personal protective equipment.

**esse-ci**  
LIVING LIGHT

ESSE-CI s.r.l.

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza (PD) Italy  
T. +39 049 8959511 // info@esse-ci.it  
esse-ci.it

// **Avvertenze.** La sicurezza dell'apparecchio è garantita solamente con l'uso appropriato delle presenti istruzioni che devono essere lette e conservate. • Togliere tensione di rete prima della sostituzione delle lampade e comunque prima di ogni operazione di manutenzione. • Non coprire l'apparecchio con panni o con quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento. • La nostra azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o dalla manomissione dell'apparecchio stesso. • Per la sostituzione di componenti usurati rivolgersi a personale qualificato. • L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente nel rispetto della direttiva 2002/96 e delle leggi nazionali per lo smaltimento del prodotto a fine vita. Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge. • Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Apparecchio per uso solo in ambienti interni. Qualora il cavo flessibile fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore mediante un suo incaricato oppure da un tecnico qualificato.

// **Warning.** The safety of the fixture is guaranteed only under the correct use of the present instructions, which have to be read and kept. • Turn off the net voltage before the replacement of the lamp and however before any maintenance action. • Do not cover the fixture with clothes or something else which could cause an excessive overheating. • Our company declines all responsibility for damages caused by an incorrect use or by the tampering of fixture itself. • For replacement of worn out components please address to the skilled staff. • The fixture could not be disposed as urban waste. It must be subject to separate waste collection to avoid environmental damage in compliance with directive 2002/96 and national laws for the disposal of product at the end of its working life. The non-compliance of the above mentioned directive will be sanctioned by Law. • We ask you to kindly get information about local separate waste collection system for electric and electronic products. For indoor use only. If the external flexible cable is damaged it shall be replaced exclusively by the manufacturer by his service agent or by a qualified technicians.

Cod		L	A	B	C	D
						
80PG6_	/	288	251	/	16	/
80PG12_	80DI24_	568	531	/	266	/
80PG18_	80DI36_	848	811	/	406	/
80PG24(48HP)_	80DI48(72HP)_	1128	1091	/	546	15
80PG30(60HP)_	80DI60(90HP)_	1408	1371	746	686	15
80PG36(72HP)_	80DI72(108HP)_	1688	1651	886	826	15
80PG42_	80DI84_	1968	1931	1026	966	15
80PG48_	80DI96_	2248	2211	1166	1106	15
80PG54_	80DI108_	2528	2491	1306	1246	15
80PG60_	80DI120_	2808	2771	1446	1386	15
80PG66_	80DI132_	3088	3051	1586	1526	15

