

Accessori



11AA16
Box di alimentazione per installazione a plafone singola.



11AA16RDD
Box di alimentazione per installazione a plafone singola, versione DALI.



11AA16R
Box di alimentazione con driver da incasso.



11AA16RRDD
Box di alimentazione con driver da incasso, versione DALI.



11AA16IL
Box di alimentazione per inizio fila continua.



11AA16ILRDD
Box di alimentazione per inizio fila continua, versione DALI.



11AA16CL
Box di alimentazione per centro fila continua.



11AA16CLRDD
Box di alimentazione per centro fila continua, versione DALI.




11AA16FL
Box di alimentazione per fine fila continua.




11AA16FLRDD
Box di alimentazione per fine fila continua, versione DALI.

Note Tecniche

CEILING



SUSPENDED



INFINITE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

